26191

ロールスクリーン

フレッキー

ウォッシャブルタイプ

チェーン式

取扱説明書

このたびは、当社商品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうご ざいます。ご使用前に、この説明書をよくお読みの上、末永くご愛用く ださいますようお願いいたします。

お読みになった後は、大切に保管してください。

販売店様へのお願い

本取扱説明書は取付け後、必ずお客様へお渡しください。

1)株式会社ニチベイ

本社 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4 お客様サービス窓口: TFL 03-3272-2595 (平日9時~17時30分) ホームページアドレス http://www.nichi-bei.co.ip

安全にご使用していただくために

必ずお守りください

- ●ここでは、お買上げいただいた製品を正しく取付け、安全にご使用していただ くために、特に注意していただくことを表示してあります。 取付けの前によくお読みになり、適切な取扱をしていただきますようお願いい たします。
- ■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の 表示で区分し、説明しています。

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性 が想定される」内容です。



この表示の欄は、「重傷を負う可能性または物的損害 のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、してはいけない「禁止」内容です。




この表示の欄は、必ずしていただく「強制」内容です。

҈警告

- ●付属のブラケット取付 けネジは木枠用ですの で木質以外の下地(石 膏ボード等)にはご使 用になれません。取付 け面の材質及びブラケ ットのネジ 穴(64 mm) に適合するネジ 及びプラグ・アンカー 等を別にご用意くださ 11
- 製品にぶら下がったり 急激な操作や無理な操 作は絶対におやめくだ さい。

製品の落下破損などに よる思わぬ事故の原因 となります



- ●ブラケット取付け時は、ブ ラケットをネジでしっかり 固定してください。 また、本体取付け時は、本 体がブラケットにしっかり 固定されているか必ず確認 してください。取付けが不 完全ですと製品が落下して ケガをしたり物を破損する 恐れがあります。
- ●製品に物を吊り下げ
 - たり、ぶらさげるこ とは絶対におやめく ださい。 製品が破損・落下し て思わぬ事故の原因 となります。



●コード(チェーン)等にぶらさがったり、 無理に引張ったりすることは絶対におやめ ください。メカ部の破損や製品が落下する 恐れがあります。

また、お子様がコード(チェーン)等で 遊びますと、コード(チェーン)等が首や体に巻付くなどして思わぬ事故を招く恐れがありますので、注意ください。



●昇隆・作動の範囲内に破損の恐れのあ

る物や操作の障害となる物を置かない

でください。また、操作の際は範囲内

に人がいないことを必ず確認してくだ

∧注意

さい。

さい

●強風の時や雨の降っている時は必ず窓を閉めるかスクリーンをたくし上げて (巻き上げて)ください。製品の破損 や思わぬ事故の原因となります。



●水濡れ(結露・雨漏り等)の発生が予想される場所への取付けは絶対におやめください。



水濡れ禁止

●高温(70℃以上)多湿(湿度60%以上)の条件下が予想される場所(サウナ・浴室・湯沸器近く・ボイラー室等)への取付けは絶

対におやめください。



●製品の分解は絶対に おやめください。 製品の破損や故障の 原因となります。

●火のそばでのご使用


は絶対におやめくだ



火気厳禁

分解禁止

1 取付け完成図と各部の名称



※1:製品サイズによりスプリングセットを内蔵していない場合があります。

※2:クリップは、ループ状のチェーンを束ねる際にお使いいただく安全補助部品です。



2 付属部品

●ブラケット

幅150cm以下 2ヶ 幅151cm以上 3ヶ



●ブラケット仮止め用両面テープ (ブラケットと同数)



●ブラケット取付けネジ (ブラケット数×2本)



(木枠用ネジです。木以外の下地には使用できません。)

●スプリングコントローラー (1ヶ) (必ず保管してください)



※スプリングセット が内蔵されていな い製品には使用し ません。 ●巻き上げ調整シール



●カーテンレール用取付けナットとネジ

(ブラケットと同数)




3 ブラケットの取付け



- ●ブラケットはできるだけ本体の両端になるように取付けてください。 3ヶ以上になる場合はほぼ等間隔になるように取付けてください。
- ●ブラケットは左右平行(水平)になるように取付けてください。
- ■昇降時には、障害物が付近にないか確認してください。障害物がある場合は 取り除いてください。

1 取付けの種類





窓枠の内側に取付ける場合



カーテンレールに取付ける場合




2 ブラケットの取付け


●ブラケットを下図のよう!
●ブラケットを下図のよう! な位置に両面テープで仮! 止めし、2本のネジでし っかりと固定してくださ 610


ブラケット

な位置に両面テープで仮 止めし、2本のネジでし っかりと固定してくださ 610





●ブラケットと取付けナッ トでカーテンレールの開 口部をはさみ込むように 付属のネジでしっかりと 固定してください。





本体正面






4 本体の取付け・取外し方法

1 本体の取付け方

窓枠の外側に取付ける場合

セットフレームの下側をブラケットに差し込み、 さらに上側をはめ込みます。


スクリーンは巻き上げたまま取付けます



窓枠の内側・カーテンレールに取付ける場合

セットフレームの手前側をブラケットに差し込み、 さらに奥側をはめ込みます。


スクリーンは少し降ろして取付けます




取付の際はスクリーンについているラベルをブラケットに挟み込まない よう注意してください。

2 本体の取外し方

はずす時は、下のプッシュボタンを押してください。




はずす時は、手前のプッシュボタンを押してください。



5 取付け方を変更する場合

★レバーをD方向に押さえながらホイールカバーを90度回転してください。



※図は天井付けの場合

〈天井付〉 ▶ 〈正面付〉の場合

★ホイールカバーをA方向に90度回転してください。


〈正面付〉 ▶ 〈天井付〉の場合


★ホイールカバーをB方向に90度回転してください。

6 操作方法(操作はゆっくりと行ってください)

降ろす場合

上げる場








- ●昇降時には、障害物が付近にないか確認してください。障害物があ る場合は取り除いてください。
- ●スクリーン巻取り時に巻き乱れる場合は、付属の「スクリーン巻ず れ調整シール」で調整してください。

■ スプリングの調整をするには

★本製品は、出荷時にスプリングの調整を完了しておりますがスクリーンの巻き上げ速 度を調整したい場合、もしくは生地を取り外す際、スプリングが解除された場合に行 ってください。



調整方法

●右側のプレートカバーをはずしてから、スプ リン グコントローラにて『強』または『弱』の方向に 半回転ずつ巻き、確認してください。

『強』・・・巻き上げ速度が速くな ります

『弱』・・・巻き上げ速度が遅くな ります


過度にスプリングを強くしま ⚠注意 すと破損の原因になります。


8 洗濯の仕方

★最初に本体をブラケットから取外してください!

■ スクリーンの取外し方

- ①~③の手順でスクリーンを外してください。
- ①スクリーンを少しずつ降ろしながら巻き 取り、最後までスクリーンを引き出して ください。
- ②抜き取りテープを引いてスクリーンを外 してください。
- ③ウェイトバー両端のウェイトバーキャッ プを2つ外し、スクリーンからウェイト バーを抜取ってください。







2 洗濯方法


- スクリーンに縫付けられた洗濯表示に従い洗濯してください。
- ・他の洗濯物と一緒に洗濯をしないでください。
- 注意 ・塩素系漂白剤、カビ取り剤は使用しないでください。
 - ・乾燥機は使用しないでください。
 - ・スクリーンの上端に縫製しているプレートには熱を加えないでください。
- ①スクリーンはネットに入れたり、折りたたんだりせず スクリーン全体を柔らかく球状に丸めて洗濯槽に入れ てください。(洗濯前に水をたっぷり入れた洗濯液に 15分程度漬け置きすると汚れが落ちやすくなります)




- ②「手洗いモード」など弱水流の洗濯を選択し、水をたっぷり入れて洗ってください。 (2槽式の場合には弱水流で3分洗い、3分すすぎが目安となります)
- ③すすぎ後は脱水せず(シワ軽減のため)軽く水切りした後に、濡れたままスクリーンを 広げて物干しなどに引っ掛けて乾かしてください。物干しへの移動の際、水滴が垂れる 恐れがありますので注意してください。
- ④乾燥後のアイロンがけは、ドライ・中温度(140~160℃を目安)に設定し、スク リーンの横(幅)方向に軽くアイロンをかけてください。

3 スクリーンの取付け方

- ①~④の手順でスクリーンを取付けてください。
- ①ウェイトバーをスクリーンのサイドから 取付け、ウェイバー両端にウェイトバー ウェイトバー キャップをはめてください。




- ②ボールチェーンが右操作の場合は右側に左 操作の場合は左側にくるように本体を置い てください。
- ③スクリーン止めプレートを巻取りチューブ の溝に図のように差込みスクリーンを取付 けてください。その時、抜取りテープが出 るように取付けてください。



④手前側のチェーンを引きスクリーンを巻き取ってください。

9 クリップの使用方法

お子様やペットがチェーンで遊びますと、首や身体に巻き付くことがあり、重大な事故をまねく原因となります。 安全のため、操作をするとき以外は、チェーンをお子様やペットから届かない位置で束ねてください。



10 こんなときには・・・


症状	原因	処 置
スクリーンがきれ いに巻き取られな い。	取付け面が水平でない。	商品が水平になるよう取付け面を調整してください。
	上記原因以外できれいに巻きとら れない。(スクリーンの伸縮等)	付属の巻きずれ調整シールをシール記載の説明に したがって取付けてください。
	スクリーンが両サイドのユニット にあたっている。	巻き取りチューブにきれいに巻き取られるよう調整した後 ほつれた生地の端部をハサミで切り取ってください。
スクリーンを汚し た場合。	スクリーンを汚してしまった。	すぐに乾いた布で吸い取るか、湿ったきれいな布で軽く拭き取ってください。 または、【 3洗濯の仕方 】に従いスクリーンを洗濯してください。 洗濯はスクリーンに縫い付けられた洗濯表示に従ってください。

◎上記の処置をしても直らない場合やその他の問題が発生した場合は、 お買い上げいただいた販売店または最寄りの弊社営業所までご連絡ください。

1 メンテナンスシールについて

●この商品についての詳細はメンテナンスシールに記載してあります。メンテナンスシールの貼り付け位置は、■取付け完成図と各部の名称をご覧ください。

メンテナンスシール



12 保証について

保「証「書

この度は、弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。 当商品は、厳密なる品質管理及び検査を経てお届けしておりますが、万一、保証期間内に故障 した場合には、当社保証規定に従って修理させていただきます。 修理をご依頼の場合は、メンテナンスシールをご確認の上、お買い上げいただいた販売店又 は、最寄りの弊社営業所までご連絡ください。

保証期間:お買上げ日より3年間

保証規定

- 1. 取扱説明書・本体注意ラベル・操作カードに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合は無償で修理させていただきます。但し、消耗部品(スクリーン部・コード・チェーン類)の無償保証期間は1年となります。(スクリーン部の汚れは対象外)キズ・汚れにつきましては、お買い上げ後7日以内にお申し出ください。
- 2. 保証期間内でも次の場合は無償修理対象外(有料修理)となります。
 - 取付け上の誤り、使用上の誤りによる故障または破損。
 - ・不当な改造、修理による故障または破損。
 - ・天変地異(火災、地震、水害、落雷等)による故障または破損。
 - ・特殊環境(極度の高温多湿、薬品のガス、公害、粉塵等)による故障または破損。

●お客様サービス窓口:TEL03-3272-2595 (お問合せ時間:平日9時~17時30分) N株式会社ニチベイ

〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4

日本製